



Couteau chenille

Le couteau chenille vous permet de créer des styles d'un moelleux inégalé. Le principe en est simple et l'effet spectaculaire: il suffit de superposer plusieurs couches de tissu et de les relier entre elles à l'aide d'un adhésif temporaire, puis de les piquer parallèlement et à intervalles réguliers, de découper les couches supérieures avec le couteau chenille, puis de les brosser. Pour plus d'effet, coudre les lignes dans la direction du biais du tissu. Certaines associations de tissus inhabituelles s'avèrent très fructueuses: vous pouvez ainsi combiner de la peluche à poils longs et un taffetas de soie. Laissez venir l'inspiration et dessinez vos propres modèles.

Amusez-vous bien! Votre équipe Prym

Abat-jour

Confectionner des surfaces textiles attrayantes avec le couteau chenille pour les mettre superbement en scène avec cet abat-jour. Il suffit pour cela de piquer les tissus doublés à la machine avant de les découper au couteau chenille. Résultat: des jeux d'ombre et lumière fascinants.

Matériel:

Mesures pour un abat-jour avec feuille transparente, surface 130 cm x 25 cm.

Soie dupion mélange vert/jaune 100 cm x 120 cm et mélange bleu/rose 40 cm x 120 cm, feutre mûre 20 cm x 140 cm, pièce de coton turquoise 40 cm x 140 cm, ruban de velours pailleté vert 240 cm n° de code 918 672, couteau chenille n° de code 610 475, adhésif temporaire n° de code 968 060, colle textile n° de code 968 008, Vliesofix 20 cm x 90 cm, Vlieseline H180 40 cm x 90 cm, 10 feuilles de papier DIN A4, film adhésif, crayon à papier, fil à coudre de couleurs vert clair et rose, pinces à linge, ciseaux, règle, craie tailleur, fer à repasser, brosse en soie naturelle douce, machine à coudre, compas.



Réalisation:

1. Reproduire la forme de l'abat-jour avec les feuilles de papier. Fixer pour cela les feuilles à l'abat-jour à l'aide de pinces à linge et les assembler les unes aux autres par du film adhésif. Une fois l'abat-jour recouvert de feuilles de papier, reporter au crayon les contours supérieur et inférieur de l'abat-jour sur le papier.
2. Diviser le patron en huit segments égaux et les découper. Poser quatre de ces segments sur la soie verte, quatre sur le coton turquoise. Découper en laissant une bordure de 3 cm sur les bords supérieur et inférieur, et de 1 cm sur les côtés. Découper deux pièces de soie verte supplémentaires dans le biais, quatre autres en Vlieseline H180. Pour les galons roses, découper dans le biais deux fois quatre bandes de tissu, respectivement en vert et rose, de 7 cm x 30 cm.
3. Appliquer au fer à repasser la Vlieseline H180 sur l'envers de la soie verte dans le sens du fil. Amidonner légèrement l'endroit de deux pièces à l'aide d'adhésif temporaire et les recouvrir dans le biais des deux pièces de soie restantes. Piquer ces pièces à la machine avec un intervalle de 1,2 cm, parallèlement à la partie courte. Arrêter les coutures à leur point d'arrivée et de départ. Positionner la lame du couteau chenille sur « LL » et introduire le pied entre les deux couches de tissu. Découper la couche supérieure. Brosser la surface découpée avec une brosse en soie naturelle pour l'effranger.

>



Abat-jour

Réalisation:

4. Pour les galons roses, relier les bandes de tissu vert et rose entre elles à l'aide de l'adhésif temporaire. Les piquer ensemble en leur milieu, parallèlement au côté le plus long, puis piquer une nouvelle fois à droite et à gauche à un intervalle d'1 cm. Positionner le couteau chenille sur « M » et découper les interstices. Recouper légèrement les bordures intérieures et les effranger. À la main, effranger les bordures extérieures sur 1 à 1,5 cm. Une fois les galons ainsi effrangés, les piquer en leur milieu sur une pièce de coton turquoise.
5. Pour les anneaux, appliquer au fer à repasser le Vliesofix sur la soie rose, puis l'ensemble sur le feutre. Tracer au compas six cercles de 7 cm de diamètre. Au centre de ces cercles, tracer six autres cercles de 4 cm de diamètre. Découper les anneaux.
6. Piquer en alternance une pièce turquoise sur une pièce lisse verte avec surface effrangée. Laisser les pièces se chevaucher sur 1 cm. Répéter l'opération jusqu'à ce que tous les segments forment une seule bande. Recouvrir les surpiqûres de ruban pailleté. Amidonner l'abat-jour d'adhésif temporaire pour y coller la bande de tissu. Coller le ruban pailleté sur les bords non finis de la bande de tissu à l'aide de la colle textile. Recouper d'1 cm les bordures supérieure et inférieure, les rabattre vers l'intérieur et les coller à l'abat-jour avec la colle textile. Pour finir, appliquer les anneaux sur les bandes lisses de tissu vert à l'aide de colle textile.